



## Техническое Описание

# ASO®-Fugenbreit (АСО-Фугенбрайт)

**Артикул № 20 4261**

10/00

## Цементная, гидравлически схватываемая растворная смесь для расшивки швов

### Свойства:

ASO-Fugenbreit легко обрабатывается, является водо- и морозоустойчивым материалом. Отверждается, не образуя трещин. Применяется для заделки швов шириной 5-20 мм при наружных и внутренних работах, а также для поверхностей, находящихся под водой.

### Области применения:

Применяется для расшивки швов при облицовке майоликовыми, фаянсовыми и керамическими плитками, керамическими плитками стен в ванных и душевых комнатах, жилых помещениях, на террасах, балконах, лоджиях, плавательных бассейнах, а также на фасадах и для зданий производственного назначения. Кроме того, применяется для полов с подогревом и плиточных полов.

### Технические характеристики:

Основа	песок/цемент с синтетическими добавками
Цвет	серый
Рабочая температура	от +5°C до +25°C
Время работы с материалом	примерно 2 часа
Упаковка	6-кг пакет; 25-кг мешок
Расход материала	в зависимости от ширины и глубины швов, примерно от 1,5 до 2,5 кг/м <sup>2</sup>
Хранение	в сухом помещении. Вскрытые мешки хорошо закупорить и скорее пустить в работу

### Требования к обрабатываемым поверхностям:

Облицованные плитками и плитами поверхности должны быть чистыми. По возможности быстро после облицовки плитками швы должны быть зачищены. Если покрываемые ASO-Fugenbreit пазы швов обладают повышенными впитывающими способностями, то их необходимо перед работой увлажнить.

### Способы применения:

Залить чистую воду в ёмкость для смешивания, и перемешивая низкооборотным смесителем, в воду засыпать ASO-Fugenbreit до получения пастообразного раствора без комков.

Пропорция смеси:	1 объёмная часть воды	2,3 объёмных части порошка
	5,5 л. воды	25 кг порошка
	1,0 л. воды	4,6 кг порошка

При расшивке швов облицованных стен доля воды может быть несколько уменьшена.

Обычным способом с помощью резинового шпателя или других приспособлений из резины швы плотно и связно заполняются материалом ASO-Fugenbreit и по диагонали ко шву производится заравнивание швов. Шов припудривается сухим порошком ASO-Fugenbreit, даётся короткое время для схватывания и производится ещё раз удаление лишнего материала. Затем влажной губкой производится дальнейшая обработка шва.

### Важные указания:

- Работать следует только при температуре от +5°C до +25°C и не допускать слишком быстрого высыхания ASO-Fugenbreit.
- Не работать на солнцепёке.
- Для повышения прочности материала на изгиб, обеспечения сцепления по краям и придания ему гидрофобных свойств необходимо использовать ASO-Fugenplus, который добавляется в воду из расчёта 1 литр ASO-Fugenplus на 4 литра воды.
- Различные добавки воды могут привести к разным цветовым тонам;
- В отверждающийся материал не добавлять воду.

ASO-Fugenbreit содержит цемент и при воздействии влаги реагирует как щёлочь. Поэтому:

- не допускать попадания материала на кожу и в глаза;
- при раздражении кожи тщательно промыть её водой;
- при попадании материала в глаза обратиться к врачу.